# LAN インターフェース製品 取扱説明書

作成:2008年06月16日

 $\underline{\text{Ver}} \quad 1.01$ 

このたびはTR3シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

#### 本書では、下記の製品を対象に

- · LAN インターフェースの仕様/各種設定
- ・ PC との通信方式/通信手順
- ・ トラブルシューティング

について説明しています。

#### [本書の対象製品]

- TR3-N001B
- TR3-N001E(B)
- · TR3-W001N
- · TR3-N001C-8
- TR3-MN001E-L
- TR3-MN001E-S
- TR3-MN001C-8
- · TR3-MN001D-8
- · TR3-LN003D-L
- · TR3-LN003D-S
- TR3-LN003D-8
- · TR3-LN003GW4LM-L
- TR3-G001B(TCP/IP)
- TR3-G002(TCP/IP)

本書をよくお読みいただき、当社製品を正しく効果的にご活用ください。なお、本書は必ず所定の場所に保管するようにしてください。

# \*\*目次\*\*

1. LA	Nインターフェース	1 -
1.1.	Ethernetインターフェース	1 -
1.2.	TCP仕様	3 -
1.3.	LANインターフェース設定内容	5 -
1.4.	デフォルト設定一覧	18 -
2. 通信	言方式	19 -
2.1.	システム構成例	19 -
2.2.	自動クライアント接続方式	20 -
2.3.	クライアント接続方式	23 -
2.4.	サーバ接続方式	26 -
3. Ke	ep Alive/Idle機能	28 -
3.1.	Keep Alive機能	28 -
3.2.	Idle機能	28 -
4. LA	Nインターフェース設定の初期化	29 -
4.1.	IPアドレスが把握できている場合	29 -
4.2.	IPアドレスが把握できていない場合	29 -
5. LA	Nインターフェース設定の確認/変更	31 -
5.1.	事前準備	31 -
5.2.	Telnetによる確認/変更	31 -
5.3.	専用ソフト(NETBSet1.exe)による確認/変更	36 -
6. PC	との通信	41 -
6.1.	自動クライアント接続方式を用いた通信	41 -
6.1	.1. 事前準備	41 -
6.1	.2. 専用ソフト (TR3Lanc2.exe) の起動と通信確認	42 -
6.2.	サーバ接続方式による通信	46 -
6.2	.1. 事前準備	46 -
6.2	a.2. 専用ソフト(TR3Lanc2.exe)の起動と通信確認	47 -
6.3.	ルータを経由した通信	51 -
6.4.	特定のPCとの通信	53 -
7. 注意	意事項	54 -
7.1.	ブロードキャストパケット受信時の制約	54 -
7.2.	受信確認応答(ACK)の送信	55 -
7.3.	シリアルインターフェースのデータレート変更手順	57 -

7.4.	Foreign IPの設定 5	8 -
8. トラ	- 5 ラブルシューティング5	9 -
8.1.	IPアドレスがわからない5	9 -
8.2.	コネクションが開設できない(自動クライアント接続方式)	9 -
8.2.	.1. IPアドレス/ポート番号/サブネットマスクの確認	9 -
8.2.	2. ファイアウォールソフト設定の確認6	1 -
8.2.	.3. リーダライタ電源の再起動	4 -
8.3.	コネクションが開設できない(サーバ接続方式)6	5 -
8.3.	.1. IPアドレス/ポート番号/サブネットマスクの確認	5 -
8.3.	.2. リーダライタ電源の再起動	7 -
8.4.	リーダライタと通信ができない6	8 -
8.4.	.1. シリアルインターフェースデータレートの確認6	8 -
変更履歴	香 6	9 -

# 1.LANインターフェース

### 1.1. Ethernet インターフェース

- 1) データフォーマット/データレート
- · 10/100Mbps (半二重) に対応
- ・ DIX フォーマットに対応
- 2) Ethernet ヘッダフォーマット

宛先 MAC アドレス	送信元 MAC アドレス	タイプフィールド
6 オクテット	6 オクテット	2 オクテット

・タイプフィールド

IP(IPv4)=0x0800

ARP=0x0806

#### 3) IP ヘッダフォーマット

バージョン	ヘッダ長	サービスタイプ		データク	グラム長		
	I	D	フラグ	フラク	· メント・オフセット		
Time to Live		Time to Live プロトコル番号 ヘッダチェックサム			ェックサム		
	送信元 IP アドレス						
	宛先 IP アドレス						
オプション パディング							

・ バージョン:4ビット

インターネットプロトコルバージョンを示します。

IPv4 に対応しています。(IPv4=4)

・ サービスタイプ(TOS):8ビット

パケットの優先度などの品質を示します。

本フィールドは"0"に固定しています。

本フィールドが"0"以外のパケットを受信した場合は、受信パケットを破棄します。

・ フラグ:3ビット/フラグメント・オフセット:13ビット

IP Fragment/Reassembly 機能は未対応です。

本フィールドは"0"に固定しています。

・ Time to Live(TTL): 8ビット

パケットが通過可能なルータ数を示します。

本フィールドは"128"に固定しています。

- 4) ルーティング
- · CIDR 対応
- ・ Static Routing (1個のデフォルト・ルート)
- 5) ARP/ARP テーブル
- · ARP Request/Reply
- 最大4エントリ
- エージング機能 ARP テーブルの更新周期は、約20分に一度です。
- 6) ICMP
- · Echo Request/Reply

### 1.2. TCP 仕様

1) TCP ヘッダフォーマット

Į.	送信元ポート番	号	宛先ポー	ート番号		
	16 ビット			16 ビット 16 ビット		゚ット
		シーケン	ノス番号			
	ACK(Acknowledge)番号					
Data Offset	Data Offset   予約領域  Code Bit			ウサイズ		
	チェックサム		緊急ポ	インタ		
		オプション		パディング		

シーケンス番号:32 ビット

送信パケットの順序を示します。

送信毎に送信データ長分を加算します。

データ長"0"のパケットを送信した場合、シーケンス番号は変動しません。

· ACK(Acknowledge)番号

受信済みパケットの位置を示します。

受信が完了したパケットのシーケンス番号 +1が ACK 番号となります。

• 予約領域

将来の拡張に備えて予約されているフィールドです。

本フィールドは"0"に固定しています。

- ・ Code Bit: 6 ビット(URG/ACK/PSH/RST/SYN/FIN: 各 1 ビット)
  URG-本フィールドに"1"がセットされているパケットには応答しません。
  PSH-本フィールドは"1"に固定しています。
- ウィンドウサイズ:16 ビット 受信可能なデータサイズを示します。本フィールドには、255 以下の値を設定します。
- オプション コネクション確立時に MSS(Max Segment Size)を通知します。

#### 2) Connection

- 同時1コネクション
- ・ アクティブ・オープン/パッシブ・オープンのどちらにも対応
- ・ アクティブ・オープン時の相手側ソケット指定(1個のみ)
- ・ パッシブ・オープンを受け付ける相手側ソケット指定(最大8個)

#### 3) Segment 送受信

- MSS(Max Segment Size) = 256Byte
- · RTO/UTO 固定

RTO(Retry Time Out)は、Segment 送信に対する応答待機時間を示し、"4秒"に固定されています。4秒経過後も応答が受信できない場合 Segment の再送処理を行います。 UTO(User Time Out)は、Segment 再送処理の継続時間を示し、"60秒"に固定されています。

#### 4) Segment 送信タイミング

・ TCP送信バッファ内のデータがMSSに達した、もしくは「<u>1.3.LANインターフェース設</u> <u>定内容</u> No16 timv」の設定値がタイムオーバーした場合に、Segment送信を実行します。

#### 5) Keep Alive/Idle 監視機能

- ・ TCPレベルでのKeep Alive機能をサポートします。また、無通信監視によるコネクション切断機能があります。
  - ※詳細は「3.Keep Alive/Idle機能」を参照ください。

### 1.3. LAN インターフェース設定内容

LANインターフェースの備える設定内容を表に示します。

#### [表の説明]

- コマンド設定値確認/変更時のコマンドを示します。
- 内容 コマンドの意味を示します。
- 表示動作 設定値の表示方法を示します。
- ・ 設定動作 設定値の変更方法を示します。
- 設定範囲設定値の指定可能範囲を示します。
- ・ デフォルト
  LANインターフェース初期化時の設定値を示します。
  ※初期化方法は「4.LANインターフェース設定の初期化」を参照ください。
- 出荷時設定当社工場出荷時の設定値を示します。

各設定は Telnet または専用ソフト(NETBSet1.exe)を使用して、確認/変更することが可能です。

なお、Telnet ログオン時のパスワードは"RAS"(半角大文字/初期設定)となります。

※ 設定確認/変更手順の詳細は「<u>5.LANインターフェース設定の確認/変更</u>」を参照く ださい。

	足的谷 ]		⇒V BB	
No	コマンド	説明		
1	l_ip	Local IP 表示	/設定コマンド	
		内容	自局 IP アドレスの表示/設定を行います。	
		表示動作	l_ip   ☑: 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	l_ip=a.b.c.d ↓ : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255$	
			ただし、l_ip=0.0.0.0、1.0.0.0 は NG。	
		デフォルト	192.168.0.1	
		出荷時設定	10.16.77.170	
2	mask	Mask Address	s表示/設定コマンド	
		内容	自局 IP アドレスに対するサブネットマスク長の表示/	
			設定を行います。	
		表示動作	mask 🗸 : 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	mask=a ↓: a が設定されます。	
		設定範囲	0~31	
		デフォルト	24	
		出荷時設定	16	
3	gwip	Default Route	e IP 表示/設定コマンド	
		内容	デフォルト・ゲートウェイの IP アドレスの表示/設定を	
			行います。	
		表示動作	gwip ↓:現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	gwip=a.b.c.d ✓: a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255$	
			ただし、0.0.0.0 はデフォルト・ゲートウェイが設定され	
			ていないことを意味します。	
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	

No	コマンド		説明
4	f_ip	Foreign IP 表	示/設定コマンド
		内容	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IP アド
			レスの表示/設定を行います。この項目に 0.0.0.0 を設定
			してある場合は、アクティブ・オープン動作を実行しな
			いことを意味します。
		表示動作	f_ip ↓:現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	f_ip=a.b.c.d ↓ : a. b. c. d が設定されます。
		設定範囲	0~255.0~255.0~255.0~255
		デフォルト	0.0.0.0
		出荷時設定	10.16.77.171
5	l_pt	Local Port 表	示/設定コマンド
		内容	自局ポート番号の表示/設定を行います。このポート番
			号は、アクティブ・オープン時/パッシブ・オープン時
			に共通です。
		表示動作	l_pt   ☑: 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	l_pt=a ↓ : a が設定されます。
		設定範囲	$0\sim65535$
			ただし、23番ポートはTelnetで使用していますので設定
			しないでください。
		デフォルト	9004
		出荷時設定	10777
6	f_pt	Foreign Port	表示/設定コマンド
		内容	相手側ポート番号の表示/設定を行います。このポート
			番号は、アクティブ・オープン時の相手側ポート番号で
			す。
		表示動作	f_pt ☑ : 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	f_pt=a 【↓】: a が設定されます。
		設定範囲	$0\sim65535$
		デフォルト	9004
		出荷時設定	3335

No	コマンド		説明
7	idle	Idle 表示/設定	定コマンド
		内容	無通信状態が一定期間継続した場合にTCPコネクション
			を切断する Idle Timer 機能の Enable/Disable を表示/
			設定します。
		表示動作	idle ↓:現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	idle=a ✓: a が設定されます。
		設定範囲	0 : Disable / 1 : Enable
			ただし、keep が Enable に設定されている場合は、本設
			定を Enable にすることはできません。
		デフォルト	0
		出荷時設定	0
8	keep	Keep 表示/影	定コマンド
		内容	無通信状態が一定時間継続した場合に Keep パケットを
			送信する Keep Alive 機能の Enable / Disable を表示/設
			定します。
		表示動作	keep : 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	keep=a ↓ : a が設定されます。
		設定範囲	0 : Disable / 1 : Enable
			ただし、idle が Enable に設定されている場合は、本設定
			を Enable にすることはできません。
		デフォルト	0
		出荷時設定	1
9	timr	無通信監視ター	イマの Timer 値表示/設定コマンド
		内容	Idle Timer 機能、Keep Alive 機能を動作させるための時
			間を表示/設定します。単位は「分」です。
		表示動作	timr 🕗: 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	timr=a 🛂 : a が設定されます。
		設定範囲	1~60
		デフォルト	60
		出荷時設定	1

No	コマンド	説明		
10	mode	シリアルインターフェース接続モード表示/設定コマンド		
		内容	シリアルインターフェースの接続モードを表示/設定し	
			ます。	
		表示動作	mode ☑: 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	mode=a 🗸 : a が設定されます。	
		設定範囲	0~3	
			0:フロー制御なし	
			1:RTS/CTS	
			2 : Xon/Xoff (Xoff Start)	
			3: Xon/Xoff (Xon Start)	
		デフォルト	0	
		出荷時設定	0	

No	コマンド		説明
11	bps	シリアルイン	ターフェースデータレート表示/設定コマンド
		内容	シリアルインターフェースのデータレートを表示/設定
			します。
		表示動作	bps ↓:現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	bps=a ↓: a が設定されます。
		設定範囲	1~21 単位: bps
			1:50
			2:75
			3:110
			4:135
			5:150
			6:300
			7:600
			8:1200
			9:1800
			10:2000
			11:2400
			12:3600
			13:4800
			14:7200
			15:9600
			16: 19200
			17:38400
			18:57600
			19:115200
			20:230400
			21:460800
		デフォルト	15
		出荷時設定	16

No	コマンド		説明
12	bits	データ長表示。	/設定コマンド
		内容	シリアルインターフェースのキャラクタ長を表示/設定
			します。
		表示動作	bits ↓: 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	bits=a ↓ : a が設定されます。
		設定範囲	5~8
		デフォルト	8
		出荷時設定	8
13	pari	パリティ表示。	/設定コマンド
		内容	シリアルインターフェースのパリティモードを表示/設
			定します。
		表示動作	pari 🗸: 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	pari=a 🗸 : a が設定されます。
		設定範囲	$0\sim 2$
			0:パリティなし
			1:偶数パリティ
			2: 奇数パリティ
		デフォルト	0
		出荷時設定	0
14	stop	ストップビッ	ト長表示/設定コマンド
		内容	シリアルインターフェースのストップビット長を表示/
			設定します。
		表示動作	stop ↓: 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	stop=a ☑ : a が設定されます。
		設定範囲	0~1
			0: 1-bit
			1: 2-bit
		デフォルト	0
		出荷時設定	0

No	コマンド	説明		
15	xoff	Xoff Character 表示/設定コマンド		
	2011	内容	Xoff の Character (0x13、0x93) を表示/設定します。	
		表示動作	xoff	
		設定動作	xoff=a ✓: a が設定されます。	
		設定範囲	0~1	
		1907 C + 3 L		
			0:0x13	
			1:0x93	
		デフォルト	0	
		出荷時設定	0	
16	timv	TCP Send Tir	mer 表示/設定コマンド	
		内容	TCP Segment の送信タイミングを表示/設定します。	
			シリアルインターフェースから最後のデータが入力され	
			た時点から、本設定時間が経過したタイミングにて TCP	
			Segment の送信が実行されます。単位は「ミリ秒」です。	
		表示動作	timv : 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	timv=a ↓ : a が設定されます。	
		設定範囲	1~100	
		デフォルト	100	
		出荷時設定	10	
17	mdem	LSI 対向表示/	/設定コマンド	
		内容	通信相手が本 LSI かを表示/設定します。	
			通信相手が本 LSI の場合は必ず 1: LSI 対向に設定しま	
			す。	
		表示動作	mdem ↓ : 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	mdem=a ⊿: a が設定されます。	
		設定範囲	0~1	
			0: LSI 非対向	
		~~ · · ·	1: LSI 対向	
		デフォルト	0	
		出荷時設定	0	

No	コマンド	説明	
18	conn	Connection 動作の表示/設定コマンド	
		内容	Idle 状態時にアクティブ・オープンの試行をするかどう
			かを表示/設定します。
			本項目が Enable に設定された場合、TCP コネクション
			が開設されていない状態においては f_ip/f_pt で指定さ
			れた相手側ソケットに対し、TCP コネクションのアクテ
			ィブ・オープン試行を繰り返します。
		表示動作	conn : 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	conn=a ↓: a が設定されます。
		設定範囲	0~1
			0 : Disable
			1 : Enable
		デフォルト	0
		出荷時設定	1
19	rarp	Reverse Arp 動作の表示/設定コマンド	
		内容 	Reverse Arp による l_ip の設定動作の有効、無効を設定
			します。
			冷辛、D A (D. 1) ぷたし 巫信味に乳ウナセマ
			注意:Reverse Arp(Reply)パケット受信時に設定されて
			いる MAC アドレスに合致した場合のみ、その IP アドレスを l_ip に設定します。
		表示動作	rarp (: 現在の設定内容が表示されます。
		設定動作	rarp=a
		設定範囲	0~1
		HX	
			0 : Disable
			1 : Enable
		デフォルト	1
		出荷時設定	1

No	コマンド	説明		
20	ip01	パッシブ・オー	ープン受付許可 IP 表示/設定コマンド	
		内容	パッシブ・オープンを許可する相手側ホストの IP アドレ	
			スを表示/設定します。	
			ip01~ip08 までの設定全てが(0.0.0.0)の場合、全ての IP	
			アドレスをからのパッシブ・オープンを許可します。	
			それ以外の場合、ip01~ip08 に設定した(0.0.0.0)以外の	
			IP からのパッシブ・オープンのみを許可します。	
			注意:ip01~ip08のいずれかに(255.255.255.255)を設定	
			し、それ以外の全てに(0.0.0.0)をされている場合は、全て	
			のパッシブ・オープンを拒否します。	
		表示動作	ip01 ☑ : 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	ip01=a.b.c.d ↓ : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0\sim255.0\sim255.0\sim255.0\sim255$	
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	
21	ip02	パッシブ・オープン受付許可 IP 表示/設定コマンド		
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ip02 4:現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	ip02=a.b.c.d ✓ : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲 0~255.0~255.0~255		
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	
22	ip03	パッシブ・オー	ープン受付許可 IP 表示/設定コマンド	
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ip03 ☑ : 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	ip03=a.b.c.d 🗸 : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0\sim255.0\sim255.0\sim255.0\sim255$	
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	

No	コマンド	説明		
23	ip04	パッシブ・オープン受付許可 IP 表示/設定コマンド		
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ip04 ↓ : 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	ip04=a.b.c.d ✓ : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0\sim255.0\sim255.0\sim255.0\sim255$	
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	
24	ip05	パッシブ・オー	ッシブ・オープン受付許可 IP 表示/設定コマンド	
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ip05 ↓: 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作 ip05=a.b.c.d ↓ : a. b. c. d が設定されます。 設定範囲 0~255.0~255.0~255		
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	
25	ip06	パッシブ・オープン受付許可 IP 表示/設定コマンド		
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ip06 ↓ : 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	ip06=a.b.c.d 🗸 : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0\sim255.0\sim255.0\sim255.0\sim255$	
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	
26	ip07	パッシブ・オープン受付許可 IP 表示/設定コマンド		
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ip07 ↓: 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	ip07=a.b.c.d 🗸 : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0\sim255.0\sim255.0\sim255.0\sim255$	
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	

No	コマンド	説明		
27	ip08	パッシブ・オープン受付許可 IP 表示/設定コマンド		
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ip08 ↓:現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	ip08=a.b.c.d ↓ : a. b. c. d が設定されます。	
		設定範囲	$0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255$	
		デフォルト	0.0.0.0	
		出荷時設定	0.0.0.0	
28	psw	パスワード表示/設定コマンド		
		内容	パスワードを表示/設定します。文字数は最大 8 文字ま	
			でです。(Telnet 使用時のログオンパスワードを設定しま	
			す。)	
		表示動作	psw   ☑: 現在の設定内容が表示されます。	
		設定動作	psw=xxxxxxxxx マション・	
		設定範囲	$1\sim$ 8byte	
		デフォルト	RAS(半角大文字)	
		出荷時設定	RAS(半角大文字)	
29	save	設定保存コマンド		
		内容	設定した内容を EEPROM に保存します。	
		表示動作	OK or NG	
		設定動作	save 4	
		設定範囲	<del>-</del>	
		デフォルト		
		出荷時設定	<del>-</del>	
30	reset	設定初期化コマンド		
		内容	LAN インターフェース設定をデフォルト値に戻しま	
			す。"save"コマンド実行まで変更は確定されません。	
		表示動作	_	
		設定動作	reset 4	
		設定範囲	<del>-</del>	
		デフォルト	_	
		出荷時設定	—	

### [ 設定内容 ]

No	コマンド	説明	
31	conf	設定一覧表示コマンド	
		内容	設定の一覧を表示します。
		表示動作	conf 4
		設定動作	
		設定範囲	ĺ
		デフォルト	ĺ
		出荷時設定	İ
32	exit	設定終了コマンド	
		内容	設定変更を終了します。
		表示動作	
		設定動作	exit 4
		設定範囲	<del>-</del>
		デフォルト	_
		出荷時設定	_
33	ping	Ping コマンド(f_ip への Ping 送信)	
		内容	f_ipで設定されたホストへのping送信を行います(4回)。
			interval time=3 秒。time out=5 秒。
			上記の間隔で time out または Reply from を表示します。
		表示動作	Time out/Reply from=xxx.xxx.xxx
		設定動作	ping U (開始)/CTRL+C(終了)
		設定範囲	<del>-</del>
		デフォルト	<del>-</del>
		出荷時設定	_


- 注1. 設定値変更後に"save"→"exit"の場合は、再起動時に、変更した設定値が反映されます。設定値変更後に"save"を行わずに"exit"を実行した場合は、再起動時において設定変更が反映されません。
- 注2. l\_ip、mask、gwip を設定変更して ping を使用する場合は、"save"→"exit"後に 再起動を行ってから使用してください。

# 1.4. デフォルト設定一覧

No	コマンド	説明	デフォルト	出荷時設定
1	l_ip	Local IP 表示/設定	192.168.0.1	10.16.77.170
2	mask	Mask Address 表示/設定	24	16
3	gwip	Default Route IP 表示/設定	0.0.0.0	
4	f_ip	Foreign IP 表示/設定	0.0.0.0	10.16.77.171
5	l_pt	Local Port 表示/設定	9004	10777
6	f_pt	Foreign Port 表示/設定	9004	3335
7	idle	Idle 表示/設定	0 (Dis	sable)
8	keep	Keep 表示/設定	0 (Disable)	1 (Enable)
9	timr	無通信監視タイマの Timer 値表示/	60(min)	1(min)
		設定		
10	mode	シリアルインターフェース接続モー	0(フロー	制御無し)
		ド表示/設定		
11	bps	シリアルインターフェースデータレ	15 (9600bps)	16(19200bps)
		ート表示/設定		
12	bits	データ長表示/設定	8	
13	pari	パリティ表示/設定	0 (無し)	
14	stop	ストップビット表示/設定	0 (1bit)	
15	xoff	XoffCharacter 表示/設定	0 (0:	x13)
16	timv	TCP Send Timer 表示/設定	100 (ms) 10 (ms)	
17	mdem	LSI 対向表示/設定コマンド	0 (LSI	非対向)
18	conn	Connection 動作の表示/設定	0 (Disable)	1 (Enable)
19	rarp	Reserve Arp 動作の設定	1 (En	able)
20	ip01	パッシブ・オープン受付許可 IP 表示	0.0.0.0	(設定無)
21	ip02	/設定	0.0.0.0 (設定無)	
22	ip03		0.0.0.0	(設定無)
23	ip04		0.0.0.0	(設定無)
24	ip05		0.0.0.0	(設定無)
25	ip06		0.0.0.0	(設定無)
26	ip07		0.0.0.0	(設定無)
27	ip08		0.0.0.0	設定無)
	psw	パスワード表示/設定	RAS	

# 2. 通信方式

### 2.1. システム構成例



#### 2.2. 自動クライアント接続方式

リーダライタはソケットクライアントとして動作します。リーダライタの電源投入後、 登録されている相手側ホストの IP アドレス、ポート番号 (Foreign IP, Foreign Port) に対 して、自動的にアクティブ・オープン (コネクション開設要求) を行います。

コネクションは、切断受信 (FIN、RST)、Keep Alive、Idle タイマで切断されます。

※ Keep Alive/Idle機能の詳細は「3.Keep Alive/Idle機能」を参照ください。

#### ● 設定

 $f_{ip}$  に"0.0.0.0"以外の値を設定します。(ここで設定された IP アドレスに対してアクティブ・オープンを行います)

conn に"1"を設定します。(自動的にアクティブ・オープンを行います)

#### ● 動作


- ・ リーダライタはソケットクライアントとして動作し、TCP コネクションが Open でない 状態で、アクティブ・オープンの実行を継続して実施します。
- ・ アクティブ・オープンを開始してから 30 秒間経過してもコネクションが開設できない 場合、もしくは相手側ホストから RST を通知された場合は、その後の 10 秒間アクティブ・オープン動作を停止します。

#### ● データフロー

ホスト側がリーダライタからのアクティブ・オープンに対して応答(ACK 応答、RST 応答など)を返すか否か、またホスト側でリーダライタからのアクティブ・オープンを 受け付けるアプリケーションが動作しているか否かでデータフローが異なります。 なお、ホスト側がリーダライタからのアクティブ・オープンに対して応答を返さない原 因の一つにホスト側で動作しているファイアウォールソフトなどが通信を遮断していることが考えられます。

#### ・ データフロー1

ホスト側はリーダライタからのアクティブ・オープンに応答を返す状態であり、且つホスト側でアクティブ・オープンを受け付けるアプリケーションが動作している場合は、下図のようなフローとなります。




ホストはリーダライタから送信された アクティブ・オープンに対して ACK 応答を返します。

双方向のデータ転送フェーズが開始されます。

#### ・ データフロー2

ホスト側はリーダライタからのアクティブ・オープンに応答を返す状態であるが、ホスト側でアクティブ・オープンを受け付けるアプリケーションが動作していない場合は、下図のようなフローとなります。




ホストはリーダライタから送信された アクティブ・オープンに対して RST 応 答を返します。

リーダライタはアクティブ・オープンを 10 秒間隔で繰り返します。

#### ・ データフロー3

ホスト側がリーダライタからのアクティブ・オープンに応答を返さない状態である場合は、下図のようなフローとなります。



ホストはリーダライタから送信された アクティブ・オープンに対して応答を返 しません。

リーダライタはアクティブ・オープンを 4秒間隔で行い、30秒経過後はアクティ ブ・オープンを 10秒間停止することを 繰り返します。

ホスト側で動作しているファイアウォールソフトがリーダライタからのアクティブ・オープンを遮断している場合などに、このような動作となります。

### 2.3. クライアント接続方式

リーダライタはソケットクライアントとして動作します。LAN インターフェースがリーダライタモジュール(シリアルインターフェース経由)からのデータを検知した段階で相手側ホストとして登録されている IP アドレス、ポート番号(Foreign IP, Foreign Port)に対して、アクティブ・オープン(コネクション開設要求)を行います。

コネクションは、切断受信(FIN、RST)、Keep Alive、Idle タイマで切断されます。

※ 詳細は「3.Keep Alive/Idle機能」を参照ください。

#### ● 設定

 $f_{ip}$  に"0.0.0.0"以外の値を設定します。(ここで設定された IP アドレスに対してアクティブ・オープンを行います)

connに"0"を設定します。(自動的なアクティブ・オープンは行いません)

#### ● 動作

リーダライタはソケットクライアントとして動作し、LAN インターフェースがリーダライタモジュール (シリアルインターフェース経由) からのデータを受信する毎に一度だけアクティブ・オープン動作を実行します。


#### ● データフロー

ることが考えられます。

ホスト側がリーダライタからのアクティブ・オープンに対して応答(ACK 応答、RST 応答など)を返すか否か、またホスト側でリーダライタからのアクティブ・オープンを 受け付けるアプリケーションが動作しているか否かでデータフローが異なります。 なお、ホスト側がリーダライタからのアクティブ・オープンに対して応答を返さない原 因の一つにホスト側で動作しているファイアウォールソフトなどが通信を遮断してい

#### ・ データフロー1

ホスト側はリーダライタからのアクティブ・オープンに応答を返す状態であり、且つホスト側でアクティブ・オープンを受け付けるアプリケーションが動作している場合は、下図のようなフローとなります。




リーダライタモジュールからのデータ 転送を契機にアクティブ・オープンが実 行されます。

ホストはリーダライタから送信された アクティブ・オープンに対して ACK 応 答を返します。

双方向のデータ転送フェーズが開始されます。

#### データフロー2

ホスト側はリーダライタからのアクティブ・オープンに応答を返す状態であるが、ホスト側でアクティブ・オープンを受け付けるアプリケーションが動作していない場合は、下図のようなフローとなります。




リーダライタモジュールからのデータ 転送を契機にアクティブ・オープンが実 行されます。

ホストはリーダライタから送信された アクティブ・オープンに対して RST 応 答を返します。

#### ・ データフロー3

ホスト側がリーダライタからのアクティブ・オープンに応答を返さない状態である場合は、下図のようなフローとなります。



リーダライタモジュールからのデータ 転送を契機にアクティブ・オープンが実 行されます。

ホストはリーダライタから送信された アクティブ・オープンに対して応答を返 しません。

ホスト側で動作しているファイアウォールソフトがリーダライタからのアクティブ・オープンを遮断している場合などに、このような動作となります。

### 2.4. サーバ接続方式

リーダライタはソケットサーバとして動作します。クライアント(相手側ホスト)からのアクティブ・オープン(コネクション開設要求)により双方向のデータ通信が可能となります。

コネクションは、切断受信 (FIN、RST)、Keep Alive、Idle タイマで切断されます。

※ 詳細は「3.Keep Alive/Idle機能」を参照ください。

#### ● 設定

f\_ip に"0.0.0.0"を設定します。

 $ip01\sim ip08$  の全てに"0.0.0.0"を設定します。もしくは、アクティブ・オープンの受け付けを許可するクライアントの IP アドレスを一個以上設定します。 ( $ip01\sim ip08$  に受付を許可する IP を設定することで、接続を許可するクライアントの IP を制限することが可能です。)

#### ● 動作

・ リーダライタはソケットサーバとして動作し、コネクション開設においてはパッシブ・オープン動作のみを実行します。ip01~ip08の全てに"0.0.0.0"を設定した場合は、全てのクライアントからのアクティブ・オープンを受け付けます。受け付けを許可するクライアントの IP アドレスを設定した場合は、設定した IP アドレスのクライアントからのアクティブ・オープンのみを受け付けます。


#### ● データフロー

リーダライタ側がホストからのアクティブ・オープンに対して ACK 応答を返すか否かでデータフローが異なります。

なお、リーダライタ側がホストからのアクティブ・オープンに対して応答を返さない原 因の一つにリーダライタが既に別のホストと通信中であること、またはハーフコネクション状態であることが考えられます。

#### ・ データフロー1

リーダライタ側がホストからのアクティブ・オープンに応答を返す状態である場合は、 下図のようなフローとなります。




リーダライタはホストから送信された アクティブ・オープンに対して ACK 応 答を返します。

双方向のデータ転送フェーズが開始されます。

#### データフロー2

リーダライタ側がホストからのアクティブ・オープンに応答を返さない状態である場合 は、下図のようなフローとなります。



リーダライタはホストから送信された アクティブ・オープンに対して応答を返 しません。

リーダライタが既に別のホストと通信中である、またはハーフコネクション状態であるなどの場合に、このように動作します。

# 3. Keep Alive/Idle機能

### 3.1. Keep Alive 機能

LAN インターフェース設定で"keep"が Enable に設定された状態で、相手側ホストとリーダライタ間の通信が"timr"に設定された時間以上の間検出されなかった場合に Keep Alive 動作が起動されます。

Keep Alive 動作が起動され、相手側ホストから正常の TCP Segment を受信すると、相手側ホストの正常稼働が確認されます。

相手側ホストからの応答が無い場合、通常 Segment の再送処理と同じ手順で再送が繰り返し実行されます。UTO 検出時間を経過しても応答を確認できない場合は、コネクションが切断されます。

本機能を使用することで、機器のリセット/電源断、ケーブル外れ等によるソケットの ハーフコネクションを回避することが可能となります。

### 3.2. Idle 機能

LAN インターフェース設定で"idle"が Enable に設定された状態で、相手側ホストとリーダライタ間の通信が"timr"に設定された時間以上の間検出されなかった場合に自動的にコネクションを切断します。本機能は、相手側ホストとのコネクション有無や状態に関わらず切断処理を実行します。

# 4. LANインターフェース設定の初期化

LAN インターフェース設定の初期化手順を解説します。初期化後、LAN インターフェースの各設定値は全てデフォルト値へ更新されます。

※ 各設定項目のデフォルト値については「1.4.デフォルト設定一覧」を参照ください。

### 4.1. IP アドレスが把握できている場合

リーダライタの IP アドレスが把握できている場合は、Telnet を使用して初期化を行うことが可能です。Telnet ログオン後、"reset"コマンド実行→"save"コマンド実行と操作することで各設定項目値がデフォルト値へ更新されます。

※ Telnetの使用手順については「5.2.Telnetによる確認/変更」を参照ください。


### 4.2. IP アドレスが把握できていない場合

リーダライタの IP アドレスが把握できていない場合は、リーダライタ内蔵のハード側操作による初期化のみが可能です。以下の手順で各設定項目値がデフォルト値へ更新されます。

手順1. リーダライタの電源を OFF にします。

手順2. リーダライタの筐体カバーを取り外し、LAN インターフェース基板(下図)を確認します。

手順3. 基板上のディップスイッチ (SW1) により設定を行います。 スイッチに表示の番号[1]~[4]において、[2]を OFF に設定します。



手順4. 手順3の状態のままで電源をONします。

この状態で LAN インターフェースの各設定値は全てデフォルト値へ更新されています。ただし、明示的に設定値の保存処理を行うまでは更新が確定されません。設定値の保存処理は専用ソフト (NETBSet1.exe)、または Telnet を使用して行います。

手順5. Telnetを使用する場合

Telnetログオン後、"save"コマンドを実行します。この操作により、デフォルト値への更新が確定されます。

※ Telnetの使用手順については「5.2.Telnetによる確認/変更」を参照ください。

手順6. 専用ソフト (NETBSet1.exe) を使用する場合

専用ソフト(NETBSet1.exe)を起動後、「ネットワークボードの設定」画面を表示して「設定ボタン」をクリックします。この操作により、デフォルト値への更新が確定されます。

※ 専用ソフト (NETBSet1.exe) の使用手順については「5.3.専用ソフト (NETBSet1.exe) による確認/変更」を参照ください。

手順7. リーダライタの電源を OFF にします。

手順8. 基板上のディップスイッチ(SW1)を元に戻します。

[2]を ON に設定します。

## 5. LANインターフェース設定の確認/変更

### 5.1. 事前準備

- ・ PC のネットワーク設定 (IP アドレス、ポート番号) をリーダライタとの通信が可能な 設定へ変更します。(リーダライタの設定が 192.168.0.1/24 である場合は、PC の設定 を 192.168.0.10/24 などに設定します。)
- ・ PC とリーダライタを LAN ケーブルで接続します。


接続	ケーブル種別
L2 スイッチなどを経由した接続	ストレートケーブル
端末同士を直接接続	クロスケーブル

### 5.2. Telnet による確認/変更

Windows XP Professional sp2 搭載端末を用いて Telnet を使用して LAN インターフェース設定を確認/変更する手順を解説します。

#### 手順1. コマンドプロンプトの起動


[スタートメニュー] – [プログラム] – [アクセサリ] – [コマンドプロンプト]を選択し、 コマンドプロンプトを起動します。




#### 手順2. Telnet クライアントの起動

"telnet [リーダライタの IP アドレス]"と入力し、Telnet クライアントを起動します。"telnet"と"[リーダライタの IP アドレス]"の間には半角スペースが必要です。

C:¥> telnet 192.168.0.1






# 手順3. パスワード入力とログオン

"RAS"(パスワード:半角大文字)と入力し、ログオンします。

# PASSWORD> RAS 4



### 手順4. LANインターフェース設定の確認/変更


LANインターフェース設定を確認/変更します。

**※**コマンド詳細は「1.3.LANインターフェース設定内容」を参照ください。 例)

# [l\_ipの確認]

> l\_ip [4]


> xxx.xxx.xxx



# [l\_ipの設定]

> l\_ip=zzz.zzz.zzz.zzz | 4

> OK



# 手順5. 変更内容の保存

手順 4.での変更内容を保存する場合は、"save"と入力します。

> save


```
PASSWORD:

RS232C-TCP/IP Converter V1.67
>L_ip
>192.168.0.1
>L_ip=192.168.0.2
>OK
>Save
>OK
>
```

### 手順6. ログオフ

"exit"と入力します。

> exit [ -



- ※ 設定値変更後に"save"→"exit"の場合は、再起動時に、変更した設定値が反映されます。設定値変更後に"save"を行わずに"exit"を実行した場合は、再起動時において設定変更が反映されません。
- ※ l\_ip、mask、gwip を設定変更して ping を使用する場合は、"save"→"exit"後に再起動を行ってから使用してください。

# 5.3. 専用ソフト(NETBSet1.exe)による確認/変更

Windows XP Professional sp2 搭載端末を用いて専用ソフト(NETBSet1.exe)を使用して LAN インターフェース設定を確認/変更する手順を解説します。

NETBSet1.exe は、TR3 シリーズ付属 CD-ROM に収録されています。

¥¥デモソフト¥LAN¥NETBSet1¥NETBSet1.exe

※ NETBSet1.exe の操作方法詳細は別紙「NETBSet1 取扱説明書」を参照ください。

#### 手順1. NETBSet1.exe の起動

NETBSet1.exe を起動すると「ネットワークボード設定プログラム」画面が表示されます。




### 手順2. 接続先の設定

メニューバー - [環境( $\underline{Z}$ )] - [ Telnet先のTCP/IPの設定( $\underline{T}$ )]をクリックし、「TCP/IP アドレスの設定」画面を表示します。



接続先IPアドレスを設定します。



#### 手順3. LANインターフェース設定の確認

メニューバー -[ 検査&チェック $(\underline{Y})$  ] -[ 設定確認&設定(telnet)(T) ]をクリックし、「ネットワークボードの設定」画面を表示します。





# 手順4. LANインターフェース設定の変更

画面上の設定項目と「1.3.LANインターフェース設定内容」の項目は、下表のように対応します。


コマンド	説明
l_ip	自局の IP アドレス
l_pt	自局のポート番号
f_ip	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホスト
	のIPアドレス
f_pt	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホスト
	のポート番号
mask	自局 IP アドレスに対するサブネットマスク長
conn	Idle 状態時にアクティブ・オープンを実行する
	か否か
bps	シリアルインターフェースのデータレート
timv	TCP Segment の送信タイミング
keep	Keep Alive 機能の Enable/Disable
timr	Keep Alive 機能を動作させるための時間
	l_ip  l_pt  f_ip  f_pt  mask  conn  bps  timv

#### 手順5. 変更内容の保存

手順 4.での変更内容を保存する場合は、"設定ボタン"をクリックします。

#### 手順6. NETBSet1.exeの終了

メニューバー -[ ファイル $(\underline{\mathbf{F}})]$  -[ 終了 $(\mathbf{X})]$ をクリックします。



# 6. PCとの通信

Windows XP Professional sp2 搭載端末を用いて専用ソフト(TR3Lanc2.exe)を使用して通信する手順を解説します。

# 6.1. 自動クライアント接続方式を用いた通信

自動クライアント接続方式(リーダライタから PC へ対してアクティブ・オープンを行う 通信方式)を用いた通信手順を解説します。

#### 6.1.1. 事前準備

- ・ PC のネットワーク設定 (IP アドレス、ポート番号) をリーダライタとの通信が可能な 設定へ変更します。本項では、リーダライタの設定が 192.168.0.1/24、PC の設定が 192.168.0.10/24 であることを前提に解説します。
- ・ PC とリーダライタを LAN ケーブルで接続します。

接続方法	LAN ケーブル種別
L2 スイッチなどを経由した接続	ストレートケーブル
端末同士を直接接続	クロスケーブル

・ リーダライタの LAN インターフェース設定を下表のように設定します。

コマンド	説明	設定
f_ip	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IP ア	192.168.0.10
	ドレス	
f_pt	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストのポート	3335
	番号	
conn	Idle 状態時にアクティブ・オープンを実行するか否か	1(Enable)

### 6.1.2. 専用ソフト (TR3Lanc2.exe) の起動と通信確認

TR3Lanc2.exe は、TR3 シリーズ付属 CD-ROM に収録されています。

# 

※ TR3Lanc2.exe の操作方法詳細は「TR3 シリーズデモソフト取扱説明書」を参照ください。

#### 手順1. TR3Lanc2.exe の起動

TR3Lanc2.exe を起動すると「PC側のTCP/IPの設定」画面が表示されます。



「TCP/IP 動作モード(PC 側)」を「サーバー」に設定します。

(PC をサーバ、リーダライタをクライアントとして通信を行うため)

「ポート番号」を「3335」と設定します。


(ポート番号 3335 にてリーダライタからのアクティブ・オープンを受け付ける)

接続を行うと下図の画面が表示されます。コネクション開設処理が完了するまでしばらくお待ちください。




#### 手順2. 通信確認

コネクション開設処理が完了すると「TR3 シリーズ デモプログラム」画面が表示されます。




「赤印イメージ」ボタンをクリックするとメニューバーの操作が可能になります。



メニューバー – [ 汎用コマンド(W) ] – [ ROM バージョンの取得(O) ]を選択し、 ROM バージョンの取得コマンドをリーダライタへ送信します。




下図のように ROM バージョンが受信されます。



### 手順3. TR3Lanc2.exeの終了

メニューバー -[ ファイル( $\underline{\mathbf{F}}$ )]-[ 終了( $\mathbf{X}$ )]をクリックします。



# 6.2. サーバ接続方式による通信

サーバ接続方式 (PC からリーダライタへ対してアクティブ・オープンを行う通信方式) を用いた通信手順を解説します。

### 6.2.1. 事前準備

- ・ PC のネットワーク設定 (IP アドレス、ポート番号) をリーダライタとの通信が可能な 設定へ変更します。本項では、リーダライタの設定が 192.168.0.1/24、PC の設定が 192.168.0.10/24 であることを前提に解説します。
- ・ PC とリーダライタを LAN ケーブルで接続します。

接続方法	LAN ケーブル種別
L2 スイッチなどを経由した接続	ストレートケーブル
端末同士を直接接続	クロスケーブル

・ リーダライタの LAN インターフェース設定を下表のように設定します。

コマンド	説明	設定
l_pt	自局のポート番号	10777
f_ip	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IP ア	0.0.0.0
	ドレス	
conn	Idle 状態時にアクティブ・オープンを実行するか否か	0(Disable)

### 6.2.2. 専用ソフト (TR3Lanc2.exe) の起動と通信確認

TR3Lanc2.exe は、TR3 シリーズ付属 CD-ROM に収録されています。

# 

※ TR3Lanc2.exe の操作方法詳細は「TR3 シリーズデモソフト取扱説明書」を参照ください。

#### 手順1. TR3Lanc2.exe の起動

TR3Lanc2.exe を起動すると「PC 側の TCP/IP の設定」画面が表示されます。



「TCP/IP 動作モード(PC 側)」を「クライアント」に設定します。 (PC をクライアント、リーダライタをサーバとして通信を行う) 「IP アドレス」を「192.168.0.1」と設定します。 (接続先リーダライタの IP アドレスを設定します)

「ポート番号」を「10777」と設定します。


(リーダライタのポート番号 10777 に対してアクティブ・オープンを行う)

接続を行うと下図の画面が表示されます。コネクション開設処理が完了するまでしばらくお待ちください。



### 手順2. 通信確認

コネクション開設処理が完了すると「TR3 シリーズ デモプログラム」画面が表示されます。





「赤印イメージ」ボタンをクリックするとメニューバーの操作が可能になります。

メニューバー – [ 汎用コマンド(W) ] – [ ROM バージョンの取得(O) ]を選択し、 ROM バージョンの取得コマンドをリーダライタへ送信します。








#### 手順3. TR3Lanc2.exeの終了

メニューバー -[ ファイル(F)]-[ 終了(X)]をクリックします。




# 6.3. ルータを経由した通信

PCとリーダライタがルータを経由して異なるセグメント間で通信を行う場合は、リーダライタのLANインターフェース設定にてデフォルト・ゲートウェイ(<u>1.3.LANインターフェース設定内容</u> No3 gwip)の設定を行います。

例)

IP アドレス「192.168.1.10/24」の PC から IP アドレス「192.168.0.1/24」のリーダライタのポート番号「10777」へコネクション開設要求を送信する場合、リーダライタの LAN インターフェース設定は下表のような設定であることが必要です。

説明	設定
自局の IP アドレス	192.168.0.1
自局のポート番号	10777
自局 IP アドレスに対するサブネットマスク長	24
デフォルト・ゲートウェイの IP アドレス	192.168.0.254
アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IP ア ドレス	0.0.0.0
Idle 状態時にアクティブ・オープンを実行するか否か	0(Disable)
パッシブ・オープン受付許可 IP アドレス	全て 0.0.0.0 または、 いずれか 1 件の み 192.168.1.10
	自局のIPアドレス 自局のポート番号 自局 IPアドレスに対するサブネットマスク長 デフォルト・ゲートウェイの IPアドレス アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IPアドレス Idle 状態時にアクティブ・オープンを実行するか否か



# 6.4. 特定の PC との通信

特定のPCだけと通信を行う場合は、リーダライタのLANインターフェース設定にてパッシブ・オープン受付許可IP(1.3.LANインターフェース設定内容 No20 ip01~ip08)の設定を行います。パッシブ・オープン受付許可IPを設定したリーダライタは、設定値以外のPCから送信されるアクティブ・オープンを全て拒否します。

#### 例)

下表のように設定した場合、IP アドレス「192.168.0.3~192.168.0.254/24」の PC から送信されるアクティブ・オープンを拒否します。(192.168.0.1、または 192.168.0.2 の PC から送信されるアクティブ・オープンのみを許可します)

コマンド	パッシブ・オープン受付許可 IP	
ip01	192.168.0.1	
ip02	192.168.0.2	
ip03	0.0.0.0	
ip04	0.0.0.0	
ip05	0.0.0.0	
ip06	0.0.0.0	
ip07	0.0.0.0	
ip08	0.0.0.0	

# 7. 注意事項


リーダライタを使用する際のシステム設計、設定上の注意事項を解説します。

# 7.1. ブロードキャストパケット受信時の制約

リーダライタは 5 ミリ秒以下の間隔で連続したブロードキャストパケット(ARP パケットなど)を受信した場合に、内部バッファ処理速度の制約から、一部のパケットについて受信漏れを起す可能性があります。システムを設計する際には、5 ミリ秒以下の間隔で "受信漏れの許されないブロードキャスト送信"が行われることの無いように設計ください。

#### 例)


下図のような環境において、上位端末(PC)から「.1への ARP 要求パケット」、及び「.4への ARP 要求パケット」が.5ミリ秒以下の間隔で連続して送信された場合、.1または.4のリーダライタが ARP 応答を返さない可能性があります。




# 7.2. 受信確認応答(ACK)の送信

リーダライタが上位機器から送信されたパケットに対して行う受信確認応答(TCPACK) の送信は、リーダライタ内部で行われる処理に応じて以下のように異なります。


・ リーダライタの制御には無関係のパケット ping コマンドのようなリーダライタの制御には無関係のパケットを受信した場合、リーダライタはパケットの受信から 15 ミリ秒経過後に受信確認応答(ACK)を送信します。



・ 15 ミリ秒以内に応答が返されるリーダライタの制御コマンド パケットを受信した後、リーダライタモジュールへのコマンド送信が行われますが、リ ーダライタモジュールからの応答が 15 ミリ秒以内に返された場合には、受信確認応答 (ACK)のパケット内にリーダライタモジュールから返されたデータを付加して送信し ます。



・ 15 ミリ秒以内に応答が返されないリーダライタの制御コマンド パケットを受信した後、リーダライタモジュールへのコマンド送信が行われますが、リ ーダライタモジュールからの応答が 15 ミリ秒以内に返されない場合には、先ず受信確 認応答 (TCP ACK) を送信し、その後リーダライタモジュールから返されたデータを 送信します。なお、始めに返される受信確認応答 (ACK) は、データ長"0"の TCP パケ ットとなります。




# 7.3. シリアルインターフェースのデータレート変更手順


リーダライタ内部のシリアルインターフェースデータレート(LAN インターフェースと リーダライタモジュール間のデータレート)を変更する場合は、初めにリーダライタモジュール側の設定値を変更する必要があります。LAN インターフェースとリーダライタモジュール間の設定値に不整合がある場合、上位アプリケーションはリーダライタと正常な通信を行うことができません。

#### 例)

LAN インターフェースとリーダライタモジュールの設定値が一致している場合の み上位アプリケーションはリーダライタと正常な通信を行うことができます。



シリアルインターフェースのデータレートを変更する場合は、初めにリーダライタモジュール側の設定値を変更する必要があります。初めにLANインターフェース側の設定値を変更してしまうとデータレートの不一致により、リーダライタモジュールとの通信が出来なくなります。




# 7.4. Foreign IP の設定

サーバ接続方式による通信を行う場合は、LAN インターフェース設定の f\_ip 設定値(アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IP アドレス)を"0.0.0.0"に設定して利用します。

f\_ip 設定値に"0.0.0.0"以外の値が設定されている場合、利用者の意図しないタイミングで リーダライタの自動クライアント接続、またはクライアント接続が行われる可能性があり ます。リーダライタの自動クライアント接続動作、及びクライアント接続動作は上位アプ リケーションからのサーバ接続方式による通信を阻害する原因になることがあります。 例)

LAN インターフェース設定にて  $f_{ip}=192.168.0.11$  の設定されたリーダライタは、下図のように動作する可能性があります。



上図のように動作しているリーダライタは、10 秒間の停止時間以外のタイミングでは、 異なるホストからのアクティブ・オープンに対する応答を返さないため、「リーダライタ への ping コマンドは正常終了するが、Telnet によるアクセスが失敗する」のような現象 が発生します。このような問題を回避する為に、サーバ接続方式による通信を行う場合 は、f\_ip に"0.0.0.0"を設定します。

# 8. トラブルシューティング

# 8.1. IP アドレスがわからない

リーダライタの IP アドレスがわからなくなった場合は、LAN インターフェース設定の 初期化処理を行う必要があります。IP アドレス「192.168.0.1/24」に初期化されます。

※ LANインターフェース設定の初期化については「4.LANインターフェース設定の初期 化」を参照ください。

# 8.2. コネクションが開設できない(自動クライアント接続方式)

自動クライアント接続方式による通信において、PC とリーダライタ間のコネクション開設処理が正常終了しない場合の対処について解説します。

#### 8.2.1. IPアドレス/ポート番号/サブネットマスクの確認

・ ping コマンドなどを使用して、PC とリーダライタ間の通信経路状況を確認ください。 通信経路が正常に保たれている場合は、"Reply from xxx.xxx.xxx"のように表示されます。

```
C:\(\forall \) Windows XP [Version 5.1.2600]

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\(\forall \) ping 192.168.0.1


Pinging 192.168.0.1: bytes=32 time=13ms TTL=128


Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=13ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 13ms, Maximum = 13ms, Average = 13ms

C:\(\forall \)_=
```





・ リーダライタのLANインターフェース設定値に誤りが無いことを確認ください。 例)

PC側がIPアドレス「192.168.0.10/24」、ポート番号「3335」にてリーダライタからのコネクション開設要求を待機している場合、リーダライタのLANインターフェース設定は下表のような設定であることが必要です。

(最低限必要な設定のみを記載しています。その他の設定値は利用用途に合わせて適宜変更ください。設定詳細は「5.LANインターフェース設定の確認/変更」を参照ください。)

コマンド	説明	設定
l_ip	自局の IP アドレス	192.168.0.1
mask	自局 IP アドレスに対するサブネットマスク長	24
f_ip	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IP ア	192.168.0.10
	ドレス	
f_pt	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストのポート	3335
	番号	
conn	Idle 状態時にアクティブ・オープンを実行するか否か	1(Enable)

# 8.2.2. ファイアウォールソフト設定の確認

・ ファイアウォールソフトの設定によってリーダライタとの通信ポートが遮断されていないことを確認ください。

例)

Windows XP Professional sp2 搭載端末を用いて Windows ファイアウォールの設定を 行う場合は以下の手順を実施します。なお、以下の手順では、ポート番号「3335」にて リーダライタからのコネクション開設要求を待機していることを前提としてポート番号「3335」を解放する手順を示します。


スタートメニュー – [ コントロールパネル ] – [ Windows ファイアウォール ]を選択して、設定画面を起動します。




[例外タブ]を選択します。



[ポートの追加ボタン]をクリックし、名前とポート番号を入力します。 名前は、登録する例外の識別名です。「TR3Port\_3335」と入力します。 ポート番号は、解放対象となるポート番号です。「3335」入力します。



[OK ボタン]をクリックすると下図のように登録され、ポート番号「3335」が解放されます。




### 8.2.3. リーダライタ電源の再起動

リーダライタとのコネクションが開設できない原因の一つとして、リーダライタ側がハーフコネクション状態であることが考えられます。ハーフコネクション状態のリーダライタは、新規のTCP接続を行うことができません。この場合、リーダライタ電源を再起動し、リーダライタ内部で割り当てられているコネクションリソースを解放することが必要です。

※ ハーフコネクションとは、2 点間の通信において、一方のみのコネクションが解放されている状態を示します。

リーダライタとの通信を行うアプリケーションがコネクションのクローズ処理(FIN パケットの送信)を行うことなく終了した場合などにリーダライタはハーフコネクション状態となります。



リーダライタの Keep Alive 機能を有効にすることでハーフコネクション状態を回避することが可能です。 Keep Alive 機能を有効にしたリーダライタは、一定時間以上の間、相手側ホストの存在が確認できない場合にコネクションを切断します。

※ Keep Alive機能の詳細は「3.Keep Alive/Idle機能」を参照ください。

# 8.3. コネクションが開設できない(サーバ接続方式)

サーバ接続方式による通信において、PC とリーダライタ間のコネクション開設処理が正常終了しない場合の対処について解説します。

### 8.3.1. IPアドレス/ポート番号/サブネットマスクの確認

・ ping コマンドなどを使用して、PC とリーダライタ間の通信経路状況を確認ください。 通信経路が正常に保たれている場合は、"Reply from xxx.xxx.xxx"のように表示されます。

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\(\psi\)ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=13ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 13ms, Maximum = 13ms, Average = 13ms

C:\(\psi\)_=
```

通信経路に異常がある場合は、"Request timed out"のように表示されます。

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\(\forall^{\text{Corp}}\) in 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\(\forall^{\text{C}}\)
```

・ リーダライタのLANインターフェース設定値に誤りが無いことを確認ください。 例)

IPアドレス「192.168.0.10/24」のPCからIPアドレス「192.168.0.1/24」のリーダライタのポート番号「10777」に対してコネクション開設要求を送信している場合、リーダライタのLANインターフェース設定は下表のような設定であることが必要です。

(最低限必要な設定のみを記載しています。その他の設定値は利用用途に合わせて適宜変更ください。設定詳細は「5.LANインターフェース設定の確認/変更」を参照ください。)


コマンド	説明	設定
l_ip	自局の IP アドレス	192.168.0.1
l_pt	自局のポート番号	10777
mask	自局 IP アドレスに対するサブネットマスク長	24
f_ip	アクティブ・オープンを行う際の相手側ホストの IP ア	0.0.0.0.0
	ドレス	
conn	Idle 状態時にアクティブ・オープンを実行するか否か	0(Disable)
ip01∼	パッシブ・オープン受付許可 IP アドレス	全て 0.0.0.0
ip08		または、
		いずれか 1 件の
		み 192.168.0.10

### 8.3.2. リーダライタ電源の再起動

リーダライタとのコネクションが開設できない原因の一つとして、リーダライタ側がハーフコネクション状態であることが考えられます。ハーフコネクション状態のリーダライタは、新規のTCP接続を行うことができません。この場合、リーダライタ電源を再起動し、リーダライタ内部で割り当てられているコネクションリソースを解放することが必要です。

※ ハーフコネクションとは、2 点間の通信において、一方のみのコネクションが解放されている状態を示します。

リーダライタとの通信を行うアプリケーションがコネクションのクローズ処理(FIN パケットの送信)を行うことなく終了した場合などにリーダライタはハーフコネクション状態となります。



リーダライタの Keep Alive 機能を有効にすることでハーフコネクション状態を回避することが可能です。 Keep Alive 機能を有効にしたリーダライタは、一定時間以上の間、相手側ホストの存在が確認できない場合にコネクションを切断します。

※ Keep Alive機能の詳細は「3.Keep Alive/Idle機能」を参照ください。

# 8.4. リーダライタと通信ができない

コネクション開設後、PC とリーダライタ間の通信処理が正常に行われない場合の対処について解説します。

#### 8.4.1. シリアルインターフェースデータレートの確認

コネクション開設後に PC とリーダライタ間の通信処理が正常に行われない原因の一つとして、リーダライタ内部における LAN インターフェースとリーダライタモジュール間のシリアルインターフェースデータレート不一致が考えられます。

リーダライタ内部は「2.1.システム構成例」記載の構成となっており、通信を行う為には LANインターフェースとリーダライタモジュール間のシリアルインターフェースデータレート値を同一値とすることが必要です。リーダライタモジュールのシリアルインターフェースデータレートは 9600bps/19200bps/38400bpsのいずれかである為、LANインターフェースのシリアルインターフェースデータレート値 (1.3.LANインターフェース設定内容 No11 bps) を確認して適切な値へ変更ください。

※ LAN インターフェースの初期化処理を行った場合は、LAN インターフェースのシリアルインターフェースデータレート値が"9600bps"となります。このときリーダライタモジュールのデータレートは変更されない為にデータレート不一致となることがあります。

例)

	初期化前	初期化後
LANインターフェース	19200bps	9600bps
リーダライタモジュール	19200bps	19200bps

※ LANインターフェースのシリアルインターフェースデータレート設定は、Telnetまたは専用ソフト (NETBSet1.exe) を使用して行います。設定方法の詳細は「<u>5.LANイ</u>ンターフェース設定の確認/変更」を参照ください。

# 変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2008/04/23	新規作成
1.01	2008/06/16	「1. LAN インターフェース」にヘッダフォーマット情報を追記
		「7.注意事項」に「7.2. 受信確認応答(ACK)の送信」を追記
		「リーダ/ライタ」を「リーダライタ」に統一

# タカヤ株式会社 RF 事業推進部

[URL] http://www.takaya.co.jp/

[Mail] rfid@takaya.co.jp

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。